



Montageanleitung für Silikonschlauch

1. Schlauch rechtwinklig mit Trennmaschine oder von Hand abschneiden. die Innenkante (Bohrung) leicht brechen – Fase
2. Schlauch trocken in die Schraubhülse bis Gewindeanfang einfügen.
3. Auf Schlauch innen und die Schlauchtülle außen ein mit dem Produkt verträgliches und zugelassenes Netzmittel auftragen, z. B. Silikonpaste, Wasser usw.
4. Gewindeteil der Schlauchtülle mit PTFE-Spray / Silikonpaste usw. einsprühen oder auftragen
5. Schlauchtülle bis zum Anschlag in den Schlauch eindrehen
6. Keine Schlauchenden verwenden, die bereits im Einsatz waren. Immer den Schlauch neu anschneiden.
7. Schlauch abdrücken. Der Prüfdruck muß mindestens 5 Minuten gehalten werden.
8. Schlauch innen und außen reinigen und auf Partikel und Beschädigungen kontrollieren.